

Solutions pour la réparation automobile

3M Cire de Brillance Rose 80345

1) Références

80345 (flacon d'un litre, carton comportant 12 flacons)

2) Description et utilisation finale

La cire de brillance rose est une cire à base de polymères haute performance destinée au secteur automobile, qui procure une haute brillance et une protection durable sur les peintures d'origine ou retouchées. Elle est extrêmement facile à nettoyer sur un panneau seul de carrosserie ou même sur l'intégralité de la voiture.

Contient des silicones non volatils.

Description du produit :

- Cire à base de polymères de silicone pour une haute brillance et une protection durable
- Nettoyage exceptionnel sur les petites ou les grandes surfaces
- Silicones non volatils, donc non susceptibles de migrer au sein de l'atelier
- Aucun risque de tache des plastiques ou des caoutchoucs des pièces automobiles
- Grande facilité de nettoyage à l'aide de l'ensemble des chiffons standard de l'industrie

La cire de brillance rose est une cire à base de polymères haute performance destinée au secteur automobile, qui procure une haute brillance et une protection durable sur les peintures d'origine ou retouchée. Elle est extrêmement facile à nettoyer sur un panneau de carrosserie seul ou même sur l'intégralité de la voiture.

Elle peut être utilisée en carrosserie ou VO.

Comporte des silicones non volatils, non susceptibles de migrer au sein de l'atelier.

Prenez soin de ne pas toucher les surfaces préparées pour la peinture après avoir manipulé le produit, sans avoir préalablement lavé vos mains ou enfilé de nouveaux gants jetables.

L'application s'effectue généralement à l'aide d'un chiffon jetable de lustrage doux, comme le chiffon de lustrage 34568 Perfect-it 3M.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 07/07/2006

Si le cirage est pratiqué de manière quotidienne au sein des ateliers, l'application sur l'intégralité du véhicule peut être exécutée plus rapidement à l'aide de la mousse alvéolée Q05729 D/A 3M fixée sur une ponceuse à double action. Ainsi, l'étalement est pratiqué rapidement, facilement et de manière uniforme. L'essuyage demeure manuel.

Essayez la surface à l'aide du nouveau chiffon de lustrage Optimum 50489 3M, ou de la lingette jetable de lustrage 34568 3M.

Les chiffons, davantage absorbants, peuvent être utilisés immédiatement après l'application. Attendez au moins une minute avant d'utiliser les lingettes jetables.

Aucun marquage des pièces standard en plastique et caoutchouc OEM.

3) Propriétés physiques

Point éclair :	62 °C en vase fermé
Couleur :	Rose
Consistance :	Fluide visqueux
COV :	26,6 % en poids
Viscosité :	12 000-22 000 cP
Cire :	Polymères de silicone

4) Consignes d'utilisation

1. Secouez avant utilisation.
2. Appliquez une ligne de cire sur les surfaces horizontales ou sur la mousse alvéolée pour les surfaces verticales.
3. Conseil : si le chiffon/ou la mousse est sec/sèche lors de la première utilisation, humidifiez-le/la légèrement avec de l'eau afin de faciliter l'application. Par la suite, le chiffon/la mousse est imprégné(e) du produit ; aucune autre application n'est requise.
4. Étalez le produit en effectuant un mouvement circulaire.
5. Laissez sécher une minute, puis retirez le produit en excès à l'aide d'un chiffon ou d'une lingette de lustrage.
6. Vous pouvez également appliquer le produit sur l'intégralité du véhicule avant d'essuyer tout en gardant une grande facilité d'essuyage final.
7. Lors de l'application des chiffons/lingettes sur des zones étendues, retournez-les régulièrement.



5) Stockage

Stockez à l'abri du gel.
Stockez à la verticale.
La durée de conservation est de 2 ans.

6) Sécurité

Contact avec la peau : Évitez tout contact avec la peau. En cas de contact, lavez immédiatement et abondamment avec du savon et de l'eau.

Ingestion : En cas d'ingestion, ne faites pas vomir. Consultez immédiatement un médecin et montrez-lui l'emballage ou l'étiquette.

Contact avec les yeux : Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact, lavez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.

Inhalation : Transportez la personne à l'air frais. Si les signes/symptômes se développent, consultez immédiatement un médecin.

La cire de brillance rose 80345 3M est destinée à un USAGE INDUSTRIEL PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.

7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.



Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 07/07/2006

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

<p>3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon</p> <p>Tél: +41 44 724 91 21 3M-auto-ch@mmm.com www.3M-autoinfo.ch</p>	<p>3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France</p> <p>Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 3M.contact.fr@mmm.com www.3M.com/fr/repauto</p>	<p>3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium</p> <p>Tel. +32(0)27225111 3MRepaAuto@engage.3M.com www.autocarrosserie.be</p>
<p>3M AFRIQUE FRANCOPHONE Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,</p> <p>Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050</p>	<p>3M MAROC Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco</p>	

© 3M 2019. 3M est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés